

HUOLTOKOHDE	HUOM !	Ensihuolto	Huoltoväli	Huoltoväli 100	Huoltoväli
		25 tuntia	50 tuntia	tuntia/12 kk	200 tuntia/24kk
Polttoainejärjestelmä		T	T	T	T
Kaasuivun toiminta		T	T	T	T
Ilmansuodatin pää	1	T	T/V	V	V
Ilmansuodatin esi	1	P	P	P	P
Suodatinkotelon puhdistus	2	T	T	T	T
Sytytystulppa		-	-	V	V
Huohotin järjestelmä		T	T	T	T
Venttiilien vällys		-	-	-	T
Moottoriöljy	2	V	-	V	V
Moottoriöljyn suodatin	2	V	-	V	V
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T	T
Vetoniveliin suojakumit		T	T	T	T
Etuvetopyörästön öljy	3	V	V	V	V
Vaihdelaatikon öljy		T	T	V	V
Jarrunesteet		T	T	T	V
Variaattori / hihna		-	Hihna T/P	Koko järj. T/P	Koko järj. T/P
Jäähdytysneste		T	T	T	V
Jäähdytysjärjestelmä	2/4	T/P	T/P	T/P	T/P
Jarrujärjestelmä		T	T	T	T
Alustan voitelu		R	R	R	R
Jousitus		T	T	T	T
Pakoputki (kipinän sammutin)		T/P	T/P	T/P	T/P
Pultit, mutterit, kiristys		T	T	T	T
Pyörät / renkaat myös laakerit		T	T	T	T
Vaihte vivusto		T	R	R	R
Ohjaukselin laakerointi		T	T	T	T
Ohjaus (myös haritus)		T	T	T	T
Akun ja sähkölaitteiden tark.		T	T	T	T
Vikakoodien luku/ECUpäivitys		T	T	T	T
HUOLLON OHJEAIKA		2,5	2,0	4,5	5,4
HUOLLON HINTA					

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda R= Rasvaa

HUOM ! (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa. (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan kylmissä, märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.(3) Ympärivuotisessa käytössä suositellaan vaihdettavaksi 25 tunnin välein .(4) Puhaltimen toiminta ja jäähdyttimen puhtaus erityisen tärkeää. (5) 500h välein.